

VII Bijzonderheden

1. Onderhoud

Onderhoudsarm

Alucopal® is dankzij een goede beschermlaag gemakkelijk te onderhouden. Het materiaal wordt niet aangetast door UV-straling of vocht. Ook ondervindt Alucopal® weinig hinder van temperatuurschommelingen of wisselende weersomstandigheden. Bij jaarlijks twee maal reinigen blijft de beschermlaag zeker 25 jaar in goede conditie.

Preventief onderhoud

De lange levensduur van Alucopal® is mede afhankelijk van juiste en tijdige schoonmaak- en onderhoudsbeurten. Zeker aan de zonzijde en op plaatsen waar weinig regen valt, is extra aandacht gewenst.

Onderhoudstips

Tot slot enkele algemene tips om Alucopal® gevelelementen in topconditie te houden:

Tijdig en correct reinigen:

- voorkom beschadiging van de beschermlaag;
- inspectie van alle elementen;
- gebruik neutrale reinigingsmiddelen.

Belangrijk

- Panelen die door de zon zijn opgewarmd tot een temperatuur van 40 C° of hoger mogen niet worden gereinigd, er bestaat de kans op vlekvorming door het snelle opdrogen van de gevelelementen.
- Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken, hierdoor ontstaan krassen op de laklaag van de panelen.
- Geen alkalische reinigingsmiddelen gebruiken zoals soda of natronloog. Ook sterk zure reinigingsmiddelen mogen niet toegepast worden.
- De gevel kan het beste van beneden naar boven gereinigd worden. Dit voorkomt dat vervuilde zeepresten in het geval van reinigen van boven naar beneden het onderliggende deel van de gevel sterk vervuilen en zich mogelijk hechten aan onderliggende gevelonderdelen.
- Een reinigingsmiddel dient in principe te worden getest op een onopvallend deel van de gevel om de werking hiervan te kunnen controleren alvorens het op de gehele gevel wordt toegepast.
- Na reiniging de gevel grondig met schoon water afspoelen om zeepresten van de gevel te verwijderen.
- Overtollig water dient te worden verwijderd met een zeem, trekker of spons om vlekken e.d. te voorkomen.